

Übersicht

OctaLink SecuBox

Lieferumfang

Die Fernwartungslösung im Koffer besteht aus einem Fernwartungskoffer und einem Gegenstück in Form eines Schreibtischgeräts.



Fernwartungskoffer

Der Fernwartungskoffer inklusive Kabel, Adaptern und Bedienknöpfen. Der Koffer selbst ist in geschlossenem Zustand Staub und Spritzwasser geschützt (keine IP-Schutzart (Ingress Protection)) sollte jedoch immer gesondert geschützt betrieben werden. Alle Anschlüsse nach außen besitzen fest mit dem Koffer verbundene Schutzkappen.



Fernwartungskoffer - Gegenstück

Das Gegenstück für eine Zero Touch Nutzung des Fernwartungskoffers aus dem Büro heraus. Mit ihm ist es möglich eine direkte Layer 2 Netzwerkverbindung ohne gesonderte Software oder Konfiguration herzustellen.



Spannungsversorgung

Der Koffer beinhaltet eine Spannungsversorgung auf Basis von USB-C PD 20V. Er kann entweder mit dem mitgelieferten Netzadapter oder einer PD fähigen Powerbank betrieben werden. Durch den standardisierten M12 Anschluss kann auch ein reguläres Industrienetzteil mit M12 Stecker und 24V DC genutzt werden.



Netzwerkverkabelungskabel

Der Netzwerkanschluss aus dem Koffer heraus wird über das mitgelieferte M12 - RJ45 Adapterkabel realisiert. Die Belegung entspricht dem Industrieüblichen D-Code M12 4-Pin-Stecker für Industrial Ethernet 100Mbit/s.



OPTION - MPI/PPI/PROFIBUS Adapter

Der gezeigte MPI/PPI/PROFIBUS ist nicht Standardmäßig enthalten und muss bei der Bestellung angewählt sein. Er kann auch nachträglich gekauft werden, die Spannungsversorgung ist bei Auslieferungsdatum 01/2026 bei jedem Koffer bereits vorhanden (M8 Buchse).

Revision #3

Created 2026-03-15 18:54:38 UTC by Gideon

Updated 2026-03-15 19:16:52 UTC by Gideon